

Hochlastzeitfenster Landau 2026

Entnahmeebene	Winter 01.12.-29.02.	Frühling 01.03.-31.05.	Sommer 01.06.-31.08.	Herbst 01.09.-30.11.
Mittelspannung	08:45 - 09:00 09:30 - 11:45 12:30 - 13:15 13:45 - 14:00	entfällt	entfällt	07:30 - 09:15 09:30 - 12:30 12:45 - 13:15 13:30 - 13:45 14:30 - 15:30
Umspannung	entfällt	11:00 - 11:15 13:15- 13:30	entfällt	entfällt
Niederspannung	18:00 - 20:00	entfällt	07:15 - 07:30	entfällt